

Notice de programmation Télécommande SOMMER 4050/ 4004

1. Ouvrez le boîtier du récepteur
2. Embrochez votre nouvelle télécommande dans votre récepteur (*voir image ci-dessous*): la led du récepteur doit s'allumer.
3. Appuyez sur le bouton de la nouvelle que vous désirez programmer jusqu'à ce que la led du récepteur s'éteigne, puis relâchez.
4. Patientez une 10^{aine} de secondes, puis testez la télécommande.

⇒ Votre nouvelle télécommande est programmée

